


| | | |
|--|--------------|--|
| COMPTEUR DE COUPS DE Foudre Fiche produit | |  |
| REF : PAR-DOC-13 | REVISION : A | |

Compteur de coups de foudre

Utilisable en intérieur ou en extérieur, il peut être installé au pied du paratonnerre ou au pied du bâtiment. Il se fixe directement autour du conducteur de descente à l'aide de la bride livrée avec le compteur par serrage de 2 vis sans démontage du boîtier. Fixation possible sur conducteur méplat (30x2mm) ou rond (Ø 6 à 10 mm)

CCF-1 : Boîtier polycarbonate étanche (IP 47) de dimension 65 x 50 x 50 mm

Conçu pour détecter et enregistrer chaque passage de courant de foudre d'intensité supérieure ou égale à 1kA.

La remise à zéro peut s'effectuer sur retour.

Seuil de sensibilité minimum : Id 1kA / Courant maximum admissible : I_{max} 100 kA

Le nombre d'impulsions (2) affiché par le compteur lors de la livraison correspond au test de série du produit. Capacité d'affichage : 999999



CCF-3 : Le compteur horodaté permet l'affichage de la date et de l'heure.

CCF-A : Le compteur mécanique est recommandé pour les zones ATEX. Il est conçu pour détecter et enregistrer chaque passage de courant de foudre d'intensité supérieure ou égale à 0,15kA.

Boîtier polycarbonate étanche (IP 65) de dimension 129 x 87 mm

Seuil de sensibilité minimum : Id 0,15kA / Courant maximum admissible : I_{max} 110 kA



NOTICE DE MONTAGE



Pour montage et démontage du compteur, le conducteur de descente n'a pas besoin d'être coupé. Par contre, il faut ouvrir le joint de contrôle (situé au dessus ou au dessous du compteur) afin de dégager le conducteur de la façade et pouvoir démonter les 2 vis et la bride en partie arrière.

Le compteur a une alimentation par pile (changeable en usine afin de conserver l'étanchéité du boîtier). Pour économiser la consommation et donc augmenter la durée de vie (annoncée égale à 10 ans dans des conditions normales de fonctionnement) le compteur n'est pas rétro-éclairé.

Composants conformes à la norme NF EN 50164

Le contenu de ce document est la propriété de la société LUSSAULT. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90
AGENCE SUD-OUEST ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18
AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@lussault.fr / www.lussault.fr
 LUSSAULT SAS / CAPITAL : 251 540 € / APE : 2562B / TVA INTRACOM : FR 91 432 645 505 / SIRET : 432 645 505 0002